

FOR MAXIMUM F^UN!, CHECK THIS OUT...

Pour un maximum de plaisir!, regardez ça...

Für maximalen Spaß!, schau rein...

¡Para la máxima diversión! mira esto...

RIVA S TASTENKOMBINATIONEN... für die erweiterten Funktionen

FUNKTION	TASTEN	HINWEISE
Tastensperre	 und 	3 Sekunden lang gedrückt halten, um alle Tasten zu sperren. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet bei aktivierter Tastensperre ROT. Wiederholen Sie den Vorgang zum Entsperren.
Freisprechfunktion		Anrufe entgegen nehmen im Freisprech-Modus: Tippen zum Annehmen eines eingehenden Anrufs.
Freisprechfunktion: Ablehnen/Auflegen		Freisprech-Modus: Tippen um eingehende Anrufe abzulehnen oder ein aktives Gespräch zu beenden.
Phono-Modus	 und 	Zum Anschluss von Schallplattenspielern mit niedrigem Ausgangspegel Aux-Kabel anschließen und 3 Sekunden lang gedrückt halten. Die Bluetooth-Anzeige leuchtet orange.
TrueWireless™ Stereo	 und 	Am Hauptgerät die Tasten Surround und - solange gedrückt halten, bis TrueWireless™ erklingt.
	 und 	Anschließend am Zweitgerät die Tasten Surround und + ebenfalls solange gedrückt halten, bis TrueWireless™ erklingt.
	 und 	Sobald das Zweitgerät verbunden ist, teilen beide Lautsprecher mit, dass sie über TrueWireless™ gekoppelt sind. Um TrueWireless™ zu trennen, halten Sie am Hauptgerät die Tasten Mute und Surround gleichzeitig gedrückt.

RIVA S TASTENKOMBINATIONEN... für die erweiterten Funktionen

FUNKTION	TASTEN	HINWEISE
Power-Modus Bis zu 4dB Lautstärkerhöhung für ruhigere Tracks. Hinweis: Dies wird die Batteriespielzeit um bis zu 40% reduzieren. Ausschließlich bei Bluetooth® Verbindung verfügbar.	 und 	Betätigen Sie zeitgleich die Bluetooth® & Mute-Tasten und halten Sie diese gedrückt.
Party/Multi-User Modus	 und 	Für 3 Sekunden gedrückt halten. Der RIVA S Lautsprecher wird dies mit "Pairing Mode" bestätigen. Sie können jetzt ein zweites Bluetooth® Gerät verbinden.
Hinweistöne	 und 	3 Sekunden lang gedrückt halten um zwischen Sprachausgabe, Signalton und Ruhemodus zu wechseln. Mit jedem Wechsel erklingen zwei Töne. Die Einstellung kann auch über die Einstellungsseite der RIVA Audio App vorgenommen werden.
Zurücksetzen	 +  + 	Zum Löschen des Gerätespeichers und Zurücksetzen auf die Werkseinstellung die Tasten gemeinsam mindestens 5 Sekunden lang gedrückt halten.
Playlist Kontrolle Ausschließlich bei Bluetooth® Verbindung verfügbar.	 und 	- und +: Zum nächsten Titel springen.
	 und 	Surround und Bluetooth® Tasten: Zum vorherigen Titel springen.

WWW.RIVAAUDIO.COM