

TURBO X KURZÜBERSICHT... Vinyl Junkies inklusive

Funktion	Tasten	Aufzeichnungen
Tastensperre	 und 	Für 3 Sekunden halten, um alle Tasten zu sperren. Eingangsleuchten werden rot, solange es aktiv ist. Zum entsperren einfach wiederholen.
Mikrofon: Anrufe annehmen		Mikrofonmodus: Drücken, um einen ankommenden Anruf zu akzeptieren.
Mikrofon: Ablehnen/Auflegen		Mikrofonmodus: Tippen, um einen ankommenden Anruf abzulehnen oder einen aktiven Anruf zu beenden.
Phono Modus	 und 	Für die Nutzung von Plattenspielern mit niedrigem Audio-Ausgang, schließen Sie ein AUX-Kabel an und halten Sie für 3 Sekunden. Eingangslicht wird gelb.
Werkseinstellungen	 +  + 	Für 5+ Sekunden halten, um Gerätespeicher zu löschen und auf Werkseinstellung zurückzusetzen.